MOES 温州早晨电子有限公司	名称	ZSS-S01-GWM-C ZIGBEE门磁传感器		材质	80g双胶纸		修改	修改	日期	内容	审核
	尺寸	48.6*48.6mm	折页方式	12折法		名字	日期				
					设计	李佳阳	250626				
	语言	英+德西法意葡俄波			审核	董逸豪	250626				
					批准	郑丰	250626				

48.6mm

48.6mm

MOES

Tuya

Instruction Manual
Smart Door/Window Sensor
Zigbee 3.0



English

ZSS-S01-GWM-C-MS-EP26

Mehr inhalte
Scannen Sie den QR-Code, um das elektronische Handbuch in der entsprechenden Sprache mit weiteren Inhalten zu erhalten.

Más contenido
Escanee el código QR para obtener el manual electrónico en el idioma correspondiente y acceder a más contenido.

Plus de contenu
Scannez le code QR pour obtenir le manuel électronique dans la langue correspondante et accéder à davantage de contenu.

Altri contenuti
Scansiona il codice QR per ottenere il manuale elettronico nella lingua corrispondente e accedere ad altri contenuti.

Mais conteúdo
Leia o código QR para obter o manual eletrónico no idioma correspondente e obter mais conteúdo.

Больше контента
Отсканируйте QR-код, чтобы получить электронное руководство на соответствующем языке для получения большего контента.

Więcej treści
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję elektroniczną w odpowiednim języku i uzyskać więcej treści.

Warnings

1. Do not disassemble, reassemble, modify or attempt to repair this product by yourself. This work should be performed by authorized professionals.

2. Product batteries should be recycled and must be recycled or disposed of separately from household waste. Dispose of batteries according to local environmental regulations.

Product Introduction

Smart Door/Window Sensor senses the opening and closing status of doors and windows by detecting the proximity and separation of magnets.Alarm information can be uploaded through Zigbee protocol in wireless IOT mode.Records can be uploaded to realise the security detection of the monitored objects. This product is suitable for home residence, building villa, factory, shopping mall, office building and so on.

*Make sure the side of the magnet with markad line is aligned to the side of the hosts marked with the Middle line.

Packing List

- Door/Window Sensor *1
- Battery *1
- Product user manual *1
- Double-sided sticker *2

Technical Parameters

Model	ZSS-GWM-C
Product Name	Smart Door/Window Sensor
Wireless Connection	Zigbee
Support Low Battery Alarm	Yes
Operating Temperature	-10℃ - +50℃
Alarm Trigger Distance	20±5mm
Battery Specifications	CR2032 (replaceable)

Product Size	Host 40*26*13 mm	
	Magnet 26*9.5*11mm	
Frequency Band	2.405-2480GHz	
Maximum Radio Transmit Power	<=10dBm	
Battery type	CR2032	
Nominal battery voltage	3V	

Installation Instructions

The product can be applied to the door, window and other scenes, please install the host and the magnet separately on the fixed door frame or window, as shown in the following figure.



- Do not install outdoors, on a weak foundation, or in a location subject to rain.
- Do not place magnetic metals or other objects to avoid interfering with the sensor's work.

Preparation for Use

1.Download MOES App on App store or scan the QR code

Download on the App Store | GET IT ON Google play | App Store

MOES App is upgraded as much more compatibility than Tuya Smart/Smart Life App, functional well for scene controlled by Siri, widget and scene recommendations as the fully new customized service.
(**Note:** Tuya Smart/Smart Life App still works, but MOES App is highly recommended)

2.Registration or Log in

- Download"MOES"Application.
- Enter the Register/Login interface, tap "Register to create an account by entering your phone number to get verification code and "Set password. Choose "Log in" if you already have a MOES account.

Add device

1. Slide the rear cover towards the direction of the arrow, remove the rear cover, then remove the insulation sheet and finally reinstall the rear cover.

Remove insulation sheet to power on the sensor.

2. Open the MOES APP, make sure the ZigBee gateway/multimode gateway is connected to the APP, enter the gateway and click "Add New Device".

3. Enter configuration mode
①Press and hold the "button" for more than 6 seconds until the white indicator light flashes quickly, and the sensor enters pairing mode. (Note: When configuring the network, please make the device as close as possible to the gateway.)
②If the network configuration fails, press and hold the device button again until the white light flashes quickly, and repeat the above operations.

4. Wait for 10-120 seconds. After adding the device successfully, you can edit the device name.

5.Now you can set "smart scene linkage" according to your needs and enjoy your smart home life.

Restriction of elements or element identifcation tables

Part Name	Toxic and hazardous substances or elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Chromium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr(VI))	Sum (Sum of PBB)	Diisoctylphenyl-phenylether (HBDE)
LED	O	O	O	O	O	O
Circuit Board	X	O	O	O	O	O
Housings and other components	X	O	O	O	O	O

This form has been prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.
O: Indicates that the content of the toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of the component is below the limits specified in the GB/T26572 standard limit requirements below.
X: It means that the content of the toxic and hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds the limit requirements stipulated in the GB/T26572 standard. Since there is no alternative at the moment, it complies with the EU RoHS standards.

▲WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
  A button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as **2 hours**.
  KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**
  Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Battery type:CR2032.
e) Nominal battery voltage:3 V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60℃ or incinerate. Doing so may lead to injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burn.
h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and –).
i) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
j) Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
k) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
b) Even used batteries may cause severe injury or death.
c) Call a local poison control center for treatment information.
d) Battery type:CR2032.
e) Nominal battery voltage:3 V.
f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60℃ or incinerate. Doing so may lead to injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burn.
h) Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and –).
i) Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
j) Always completely secure the battery compartment, If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
k) Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries.

RECYCLING INFORMATION

All products marked with the symbol for separate collection of waste electrical and electronic equipment (WEEE Directive 2012/19 / EU) must be disposed of separately from unsorted municipal waste. To protect your health and the environment, this equipment must be disposed of at designated collection points for electrical and electronic equipment designated by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. To find out where these collection points are and how they work, contact the installer or your local authority.

12 **Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent**

À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

WARRANTY INSTRUCTIONS

Dear Sir or Madam, thank you for purchasing the product.
We hope you'll enjoy using it.
The warranty for the products in the warranty card is hereby granted as follows.
As a condition of using the warranty, you must comply with the following terms and procedures:
1. Products are covered by a 24-month warranty, effective from the date of purchase of the covered product by a retail customer.
2. In order to exercise warranty rights, the purchaser must present: a) Warranty card, b) Proof of purchase (VAT invoice, financial receipt or other document confirming the actual date of purchase), unless the purchase date of the product comes from the warranty card.
3. If product quality problems occur within 24 months from the date of receipt, please prepare the product and packaging and

Declaration of conformity

Hereby,WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD declares that the radio equipment type ZSS-GWM-C is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Trouble shooting

If you have problems installing or operating your device, please review its product manual:
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

FOLLOW US

@moes_smart
MOES.Official
@moessmart
www.moes.net
@moes_smart

6. Improper use, improper maintenance, improper installation, improper storage, or other human factors.
7. The warranty does not include the performance of maintenance and similar operations specified in the user manual, and uses and parts designed to do it themselves.
8. If defects occur due to natural wear and tear during use, the warranty does not cover it.
9. The warranty does not cover:
a) Mechanical damage caused by the user's fault and product defects caused by such damage.
b) Damage caused by improper use of the product.
10. The rights under the guarantee will expire in the following circumstances:
a) Remove the warranty seal from the product.
b) Remove the serial number from the product.
c) Take action to eliminate physical defects in the product outside of authorized service.
d) Use non-original parts and consumables.

EU REP
AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, ESSEN 45326
Email: info@amzlab.de
Tel: +491745286066
Made in China

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Address: Suite 11, First Floor, Moy Road
Business Centre, Taffs Well, Cardiff,
Wales, CF15 7QR
Tel: +442921808945
Email: contact@evatmaster.com

Manufacturer
WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Center, NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Wenzhou
Tel: +86-577-57188615
After Service Email: service@moeshouse.com

Gebrauchsanweisung
(Deutsch)

Warnhinweise

1. Dieses Produkt nicht selbst zerlegen, wieder zusammenbauen, modifizieren oder reparieren. Diese Arbeiten sollten von autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden.
2. Produktbatterien sollten recycelt werden und müssen getrennt von Haushaltsabfällen recycelt oder entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.

Technische Parameter

Modell	ZSS-GWM-C	
Produktname	Intelligenter Tür/Fenstersensor	
Drahtlose Verbindung	Zigbee	
Unterstützt Alarm bei niedrigem Batteriestand	Ja	
Betriebstemperatur	-10℃ - +50℃	
Alarmauslösedistanz	20±5mm	
Batteriespezifikationen	CR2032 (austauschbar)	

Produktgröße	Host 40*26*13mm	
	Magnet 26*9.5*11mm	
Frequenzband	2.405-2480GHz	
Maximale Funksendeleistung	<=10dBm	
Batterietyp	CR2032	
Nennspannung	3V	

GARANTIEHINWEISE

Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.
Die Garantie für die aufgeführten Produkte wird hiermit die Garantie wie folgt gewährt:
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist die Einhaltung der folgenden Bedingungen und Verfahren:
1. Für die Produkte gilt eine 24-monatige Garantie, die ab dem Kaufdatum des Produkts durch einen Einzelhandelskunden gültig ist.
2. Zur Ausübung von Garantierechten muss der Käufer Folgendes vorlegen: a) Garantiekarte, b) Kaufnachweis (Mehrwertsteuerrechnung, Zahlungsbeleg oder anderes Dokument, das das tatsächliche Kaufdatum bestätigt), es sei denn, das Kaufdatum

Größe des Produkts	Host 40*26*13mm	
	Magnet 26*9.5*11mm	
Bande de fréquence	2.405-2480GHz	
Puissance d'émission radio maximale	<=10dBm	
Type de batterie	CR2032	
Tension nominale de la batterie	3V	

INSTRUCTIONS DE GARANTIE

Madame, Monsieur, nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.
La garantie des produits figurant sur la carte de garantie est accordée comme suit :
Pour bénéficier de la garantie, vous devez respecter les conditions et procédures suivantes :
1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat du produit couvert par un client particulier.
2. Afin d'exercer les droits de garantie, l'acheteur doit présenter : a) la carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture avec TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date réelle d'achat), sauf si la date d'achat du produit est indiquée sur la carte de garantie.
3. Si des problèmes de qualité du produit surviennent dans les 24 mois suivant la date de réception, veuillez préparer le produit et l'emballage et demander un service après-vente ou vous l'avez acheté pour une demande un service après-vente.Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, des frais d'entretien seront facturés.
4. Nous vous recommandons de protéger correctement les marchandises lors de leur livraison au client. A cette fin, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine avec suffisamment de protection pour le produit et le carton d'origine. Si vous choisissez d'utiliser un emballage de remplacement, nous vous recommandons de vous assurer que le produit est correctement protégé contre les dommages pendant le transport. Nous vous recommandons d'apposer sur votre emballage un autocollant approprié indiquant la sensibilité du produit aux chocs, tel que "Avertissement Verre".
5. Les défauts signalés couverts par la garantie seront pris en compte immédiatement et au plus tard 14 jours à compter de la réception du produit défectueux par le service après-vente. Après vérification et détermination de la légalité de la réclamation au titre de la garantie, les services du Client répareront le produit dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours à compter de la date de livraison des marchandises au Client.Toutefois, si des pièces de rechange difficiles à trouver sont nécessaires, ce délai peut prolonger le temps nécessaire pour la livraison des pièces de rechange.
7. La garantie ne couvre pas l'exécution des opérations d'entretien et des opérations similaires spécifiées dans le manuel d'utilisation, et les utilisateurs sont obligés de les effectuer eux-mêmes.
8. Si des défauts apparaissent en raison de l'usure naturelle pendant l'utilisation, la garantie ne les couvre pas.
9. La garantie ne couvre pas :
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit causés par ces dommages.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
10. Les droits conférés par la garantie expireront dans les circonstances suivantes :
a) Retirer le sceau de garantie du produit.
b) Retirer le numéro de série du produit.
c) Prendre des mesures pour éliminer les défauts physiques du produit en dehors du service autorisé.
d) Utiliser des pièces et des consommables non d'origine.

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD déclare que l'équipement radio de type ZSS-GWM-C est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Manual de instrucciones
(Español)

Advertencias

1. No desmonte, vuelva a montar, modifique ni intente reparar este producto usted mismo. Este trabajo debe ser realizado por profesionales autorizados.
2. Las baterías del producto deben reciclarse y deben ser recicladas o desechadas por separado de los hogares. Deseche las baterías de acuerdo con la normativa medioambiental local.

Tamaño del producto	Anfitrión 40*26*13mm
	Imán 26*9.5*11mm
Banda de frecuencia	2.405-2480GHz
Potencia máxima de transmisión de radio	<=10dBm
Tipo de batería	CR2032
Voltaje nominal de la batería	3V

Parámetros técnicos

Modelo	ZSS-GWM-C
Nombre del producto	Sensor inteligente de puerta/ventana
Conexión inalámbrica	Zigbee
Admite alarma de batería baja	Sí
Temperatura de funcionamiento	-10℃ - +50℃
Distancia de activación de la alarma	20±5mm
Especificaciones de la batería	CR2032 (reemplazable)

INSTRUCCIONES DE GARANTÍA

Estimado/a señor/a, gracias por adquirir el producto.
Esperamos que lo disfrute.
Por la presente, se otorga la garantía de los productos que figuran en la tarjeta de garantía de la siguiente manera: Como condición para usar la garantía, debe cumplir con los siguientes términos y procedimientos:
1. Los productos están cubiertos por una garantía de 24 meses, vigente a partir de la fecha de compra del producto cubierto por un cliente minorista.
2. Para ejercer los derechos de garantía, el comprador deberá presentar: a) Tarjeta de garantía, b) Comprobante de compra (factura de IVA, recibo financiero u otro documento que confirme la fecha real de compra), a menos que la fecha de compra del producto figure en la tarjeta de garantía. 3. Si se producen problemas de calidad del producto en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción, prepare el producto y el embalaje y acuda al lugar o la tienda donde lo compró para solicitar el mantenimiento posventa. Si el daño se debe por motivos personales, se cobrará una tarifa de mantenimiento. 4. Le recomendamos que proteja adecuadamente los productos al entregarlos al garante. Para este propósito, le recomendamos que utilice el embalaje original con suficiente protección para garantizar un transporte seguro. Si elige utilizar un embalaje de reemplazo, le recomendamos que se asegure de que el producto está correctamente protegido contra daños durante el envío. Le recomendamos que coloque una etiqueta adhesiva adecuada en su embalaje que indique la susceptibilidad del producto a impactos, como "Advertencia: Cristal".
5. Los defectos notificados cubiertos por la garantía se considerarán de inmediato y, en un plazo máximo de 14 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía al garante. 6. Tras comprobar y determinar la legalidad de la reclamación de garantía, los servicios del Cliente repararán el producto dentro de un plazo razonable, que no superará los 30 días a partir de la fecha de entrega de la mercancía al Garante. No obstante, si se necesitan piezas de repuesto difíciles de encontrar, este plazo podrá ampliar el tiempo de entrega de la pieza desde la fábrica del fabricante. 7. La garantía no incluye la realización de tareas de mantenimiento ni operaciones similares especificadas en el manual de usuario, y los usuarios están obligados a realizarlas ellos mismos.
8. Si se producen defectos debido al desgaste natural durante el uso, la garantía no los cubre.
9. La garantía no cubre:
a) Daños mecánicos causados por culpa del usuario ni defectos del producto causados por dichos daños. b) Daños causados por un uso inadecuado del producto.
10. Los derechos bajo la garantía caducarán en las siguientes circunstancias:
a) Retirar el sello de garantía del producto.
b) Retirar el número de serie del producto.
c) Tomar medidas para eliminar defectos físicos en el producto fuera del servicio técnico autorizado.
d) Utilizar piezas y consumibles no originales.

Declaración de conformidad

Por la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD. declara que el equipo de radio ZSS-GWM-C cumple con las Directivas 2014/53/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Manuel d'instruction
(Français)

Avertissements

1. Ne démontez pas, ne remontez pas, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer de produit vous-même. Ce travail doit être effectué par des professionnels autorisés.
2. Les batteries du produit doivent être recyclées et doivent être recyclées ou éliminées séparément des déchets ménagers. Éliminez les batteries conformément à la réglementation environnementale locale.

Taille du produit	Hôte 40*26*13mm
	Aimant 26*9.5*11mm
Bande de fréquence	2.405-2480GHz
Puissance d'émission radio maximale	<=10dBm
Type de batterie	CR2032
Tension nominale de la batterie	3V

Paramètres techniques

Modèle	ZSS-GWM-C
Nom du produit	Capteur de porte/fenêtre intelligent
Connexion sans fil	Zigbee
Prise en charge de l'alarme de batterie faible	Oui
Température de fonctionnement	-10℃ - +50℃
Distance de déclenchement de l'alarme	20±5mm
Spécifications de la batterie	CR2032 (remplaçable)

INSTRUCTIONS DE GARANTIE

Madame, Monsieur, nous vous remercions d'avoir acheté ce produit.
Nous espérons que vous apprécierez son utilisation.
La garantie des produits figurant sur la carte de garantie est accordée comme suit :
Pour bénéficier de la garantie, vous devez respecter les conditions et procédures suivantes :
1. Les produits sont couverts par une garantie de 24 mois, à compter de la date d'achat du produit couvert par un client particulier.
2. Afin d'exercer les droits de garantie, l'acheteur doit présenter : a) la carte de garantie, b) une preuve d'achat (facture avec TVA, reçu financier ou autre document confirmant la date réelle d'achat), sauf si la date d'achat du produit est indiquée sur la carte de garantie.
3. Si des problèmes de qualité du produit surviennent dans les 24 mois suivant la date de réception, veuillez préparer le produit et l'emballage et demander un service après-vente ou vous l'avez acheté pour une demande un service après-vente.Si le produit est endommagé pour des raisons personnelles, des frais d'entretien seront facturés.
4. Nous vous recommandons de protéger correctement les marchandises lors de leur livraison au client. A cette fin, nous vous recommandons d'utiliser l'emballage d'origine avec suffisamment de protection pour le produit et le carton d'origine. Si vous choisissez d'utiliser un emballage de remplacement, nous vous recommandons de vous assurer que le produit est correctement protégé contre les dommages pendant le transport. Nous vous recommandons d'apposer sur votre emballage un autocollant approprié indiquant la sensibilité du produit aux chocs, tel que "Avertissement Verre".
5. Les défauts signalés couverts par la garantie seront pris en compte immédiatement et au plus tard 14 jours à compter de la réception du produit défectueux par le service après-vente. Après vérification et détermination de la légalité de la réclamation au titre de la garantie, les services du Client répareront le produit dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours à compter de la date de livraison des marchandises au Client.Toutefois, si des pièces de rechange difficiles à trouver sont nécessaires, ce délai peut prolonger le temps nécessaire pour la livraison des pièces de rechange.
7. La garantie ne couvre pas l'exécution des opérations d'entretien et des opérations similaires spécifiées dans le manuel d'utilisation, et les utilisateurs sont obligés de les

effectuer eux-mêmes.
8. Si des défauts apparaissent en raison de l'usure naturelle pendant l'utilisation, la garantie ne les couvre pas.
9. La garantie ne couvre pas :
a) Les dommages mécaniques causés par la faute de l'utilisateur et les défauts du produit causés par ces dommages.
b) Les dommages causés par une mauvaise utilisation du produit.
10. Les droits conférés par la garantie expireront dans les circonstances suivantes :
a) Retirer le sceau de garantie du produit.
b) Retirer le numéro de série du produit.
c) Prendre des mesures pour éliminer les défauts physiques du produit en dehors du service autorisé.
d) Utiliser des pièces et des consommables non d'origine.

Déclaration de conformité

Par la présente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD déclare que l'équipement radio de type ZSS-GWM-C est conforme aux directives 2014/53/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante :
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Manuale di istruzioni
(Italiano)

Avvertenze

1. Non smontare, rimontare, modificare o tentare di riparare questo prodotto da soli. Questo lavoro deve essere eseguito da professionisti autorizzati.
2. Le batterie del prodotto devono essere riciclate e devono essere riciclate o smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Smaltire le batterie in conformità con le normative ambientali locali.

Dimensioni del prodotto	Ospite 40*26*13 mm
	Magnete 26*9.5*11mm
Banda di frequenza	2.405-2480GHz
Potenza massima di trasmissione radio	<=10dBm
Tipo di batteria	CR2032
Tensione nominale della batteria	3V

Parametri tecnici

Modello	ZSS-GWM-C
Nome del prodotto	Sensore intelligente per porte/finestre
Connessione wireless	Zigbee
Supporto allarme batteria scarica	Sì
Temperatura di esercizio	-10℃ - +50℃
Distanza di attivazione dell'allarme	20±5mm
Specifiche della batteria	CR2032 (sostituibile)

ISTRUZIONI DI GARANZIA

Gentile Signore/a, la ringraziamo per aver acquistato il prodotto. Ci auguriamo che possa trovare il prodotto di suo gradimento.
La garanzia per i prodotti indicati nella scheda di garanzia è concessa come segue: Come condizione per l'utilizzo della garanzia, è necessario rispettare i seguenti termini e procedure:
1. I prodotti sono coperti da una garanzia di 24 mesi, valida a partire dalla data di acquisto del prodotto coperto da parte di un cliente al dettaglio.
2. Per esercitare i diritti di garanzia, l'acquirente deve presentare: a) Scheda di garanzia, b) Prova di acquisto (fattura IVA, ricevuta finanziaria o altro documento che conferma la data effettiva di acquisto), a meno che la data di acquisto del prodotto non risulti dalla scheda di garanzia.
3. Se si verificano problemi di qualità del prodotto entro 24 mesi dalla data di ricezione, si prega di preparare il prodotto e l'imballaggio e di recarsi presso il luogo o il negozio in cui è stato acquistato per richiedere la manutenzione post-vendita. Se il prodotto è danneggiato per motivi personali, verrà addebitata una tariffa di manutenzione.
4. Ti consigliamo di proteggere adeguatamente la merce quando la consegni al garante: a tale scopo, ti consigliamo di utilizzare l'imballaggio originale con imbottitura per garantire un trasporto sicuro. Se scegli di utilizzare un imballaggio sostitutivo, ti consigliamo di assicurarti che il prodotto sia adeguatamente protetto da danni durante la spedizione. Ti consigliamo di applicare un adesivo adeguato e appropriato che indichi la suscettibilità del prodotto agli urti, ad esempio "Vetro di avvertenza".
5. I difetti segnalati coperti dalla garanzia saranno presi in considerazione immediatamente e comunque entro 14 giorni dalla data di consegna della merce al Garante.
6. Dopo aver verificato e accertato la legittimità della richiesta di garanzia, il Garante può riparare il prodotto entro un termine ragionevole, non superiore a 30 giorni dalla data di consegna della merce al Garante. Tuttavia, se sono necessari pezzi di ricambio difficili da reperire, tale termine potrebbe prolungare il tempo necessario per la consegna dei pezzi dalla fabbrica del produttore.
7. La garanzia non include l'esecuzione di operazioni di manutenzione e simili specificate nel manuale d'uso, che gli utenti sono tenuti a eseguire autonomamente.
8. Qualora si verificano difetti dovuti alla naturale usura durante l'uso, la garanzia non li copre.
9. La garanzia non copre:
a) Danni meccanici causati da colpa dell'utente e difetti del prodotto causati da tali danni. b) Danni causati da un uso improprio del prodotto.
10. I diritti previsti dalla garanzia scadranno nelle seguenti circostanze:
a) Rimuovere il sigillo di garanzia del prodotto.
b) Rimuovere il numero di serie del prodotto.
c) Adottare misure per eliminare i difetti fisici del prodotto al di fuori del servizio di assistenza autorizzato.
d) Utilizzare parti e materiali di consumo non originali.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD dichiara che l'apparecchiatura radio tipo ZSS-GWM-C è conforme alle direttive 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Manual de Instruções
(Português)

Avisos

1. Não desmonte, volte a montar, modifique ou tente reparar este produto sozinho. Este trabalho deve ser realizado por profissionais autorizados.
2.As baterias do produto devem ser recicladas e devem ser recicladas ou descartadas separadamente do lixo doméstico. Elimine as baterias de acordo com as normas ambientais locais.

Tamanho do produto	Anfitrião 40*26*13mm
	Imã 26*9.5*11mm
Banda de frequência	2.405-2480GHz
Potência Máxima de Transmissão de Rádio	<=10dBm
Tipo de Bateria	CR2032
Tensão Nominal da Bateria	3V

Parâmetros técnicos

Modelo	ZSS-GWM-C
Nome do produto	Sensor inteligente de porta/janela
Conexão sem fios	Zigbee
Suporte para alarme de bateria baixa	Sim
Temperatura de funcionamento	-10℃ - +50℃
Distância de disparo do alarme	20±5mm
Especificações da bateria	CR2032 (substituível)

INSTRUÇÕES DE GARANTIA

Estimado(a) Senhor(a), agradecemos a compra do produto. Esperamos que aproveite o uso.
A garantia dos produtos contidos no cartão de garantia é concedida da seguinte forma:
Como condição para utilizar a garantia, deve cumprir os seguintes termos e procedimentos:
1. Os produtos estão cobertos por uma garantia de 24 meses, válida a partir da data de compra do produto coberto por um cliente de retalho.
2.* Para exercer os direitos de garantia, o comprador deverá apresentar: a) Cartão de garantia, b) Comprovativo de compra (fatura com IVA, recibo financeiro ou outro documento que comprove a data efetiva da compra), salvo se a data de compra do produto for indicada no cartão de garantia.
3.Se ocorrerem problemas de qualidade do produto no prazo de 24 meses a contar da data de receção, prepare o produto e a embalagem e dirija-se ao local ou loja onde o adquiriu para solicitar a manutenção pós-venda. Se o produto for danificado por motivos pessoais, será cobrada uma taxa de manutenção.
4. Recomendamos que proteja adequadamente os produtos ao entregá-los ao fiador – para este efeito, recomendamos que utilize a embalagem original com acolchoamento para garantir um transporte seguro. Se optar por utilizar uma embalagem de substituição, recomendamos que se assegure que o produto está adequadamente protegido contra danos durante o transporte. Recomendamos que cole um autocolante apropriado na embalagem, indicando a suscetibilidade do produto a impactos, como por exemplo "Vidro de Aviso".
5.* Os defeitos comunicados e cobertos pela garantia serão considerados imediatamente e no máximo 14 dias a contar da data de entrega da mercadoria ao Garante.
6.* Após a verificação e determinação da legalidade da reclamação de garantia, os serviços do Fiador repararão o produto dentro de um prazo razoável, não superior a 30 dias a contar da data de entrega da mercaria ao Fiador. No entanto, se forem necessárias peças de substituição difíceis de encontrar, esta prazo poderá prolongar o tempo de entrega da peça pela fábrica do fabricante. 7.* A garantia não inclui a execução de operações de manutenção e similares especificadas no manual do utilizador, sendo os utilizadores obrigados a fazer eles próprios.
8.Se ocorrerem defeitos devido ao desgaste natural durante a

utilização, a garantia não os cobre.
9. A garantia não cobre:
a) Danos mecânicos causados por falha do utilizador e defeitos do produto causados por tais danos.
b) Danos causados pelo uso indevido do produto.
10. Os direitos ao abrigo da garantia caducarão nas seguintes circunstâncias:
a) Retirar o selo de garantia do produto.
b) Retirar o número de série do produto.
c) Tomar medidas para eliminar defeitos físicos no produto fora do serviço autorizado.
d) Utilizar peças e consumíveis não originais.

Declaração de conformidade

Por este meio, a WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO., LTD declara que o equipamento rádio tipo ZSS-GWM-C está em conformidade com as Diretivas 2014/53/UE, 2014/30/UE e 2011/65/UE.
O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:
https://www.moestech.com/blogs/news/zss-s01-gwm-c

Руководство по эксплуатации
(Русский язык)

Предуп